

Anlegevorgang Gasdichter Chemikalienschutzanzug Dräger CPS 7800 mit integrierter Atemschutzvollmaske



D-48810-2012



D-48724-2015

Öffnen Sie die Bänderung der Vollmaske vollständig.



D-51320-2012

Öffnen Sie den Schutzanzug. Achten Sie bei der Variante mit Hosenträgern darauf, dass diese seitlich positioniert sind.



D-48729-2015

Steigen Sie ohne Schuhe zuerst in das rechte Hosenbein samt Stiefel ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang analog für das linke Bein.



D-51321-2012

Ziehen Sie den Schutzanzug bis zur Taille hoch. Sollten Hosenträger verbaut sein, stellen Sie die entsprechende Länge ein und legen Sie die Hosenträger an.



D-48741-2015

Schlüpfen Sie mit dem linken Arm in den linken Ärmel und Handschuh. Bei Bedarf können Sie Baumwollhandschuhe darunter tragen.



D-48747-2015

Schlüpfen Sie mit dem rechten Arm in den rechten Ärmel und Handschuh.



D-48761-2015

Befeuchten Sie Ihr Gesicht oder alternativ die Maskendichtlippe.



D-48776-2015

Stülpen Sie die Haube des Schutzanzugs über Ihren Kopf. Positionieren Sie die Maske im Gesicht. Achten Sie darauf, dass das Kinn fest in der Kinn Tasche aufliegt. Ziehen Sie die Maskenbänderung komplett über Ihren Kopf.



D-48794-2015

Lassen Sie die Falten der Haube am Hinterkopf durch eine zweite Person ordnen. Das überschüssige Material soll am Hinterkopf eine große Falte bilden. Vermeiden Sie Falten im Schläfenbereich.



D-48807-2015

Ziehen Sie die Maskenbänderung gleichmäßig fest: zuerst die Nackenbänder, dann die Schläfenbänder und zuletzt das Stirmband. Kontrollieren Sie den Dichtungsring und richten Sie die Maske ggf. neu aus. Dazu sollte die Maske komplett gelöst und neu aufgesetzt werden.



D-48815-2015

Schließen Sie den Reißverschluss in Richtung Verschlusskette. Wenn der Reißverschluss hakt, ziehen Sie den Schlitten in Richtung »öffnen« zurück und ziehen Sie ihn dann wieder in Richtung »schließen«. Dabei nur mit dem Daumen oder Mittelfinger in die Öse des Reißverschlusses fassen, um die Kraft beim Schließen besser kontrollieren zu können.



D-48821-2015

Schließen Sie die Abdecklasche.



D-48825-2015

Legen Sie den Pressluftatmer an und/oder schließen Sie eine externe Atemluftversorgung an.

Hinweise:

- Lesen Sie vor dem Einsatz die Gebrauchsanweisungen aller verwendeten Produkte.
- Beachten Sie die richtige Größenauswahl, um Innenleckagen zu vermeiden.
- Bärte und Koteletten im Dichtungsbereich der Atemschutzvollmaske verursachen Leckagen! Entsprechende Personen sind für das Tragen der Maske ungeeignet. Brillenbügel im Dichtungsbereich verursachen ebenfalls Leckagen. Verwenden Sie in diesem Fall eine Maskenbrille.
- Dräger empfiehlt, das Anlegen des Schutzanzugs durch eine zweite Person zu unterstützen.